BOY·FRIEND

CHANEL

MODE D'EMPLOI

FRANÇAIS

MISE À L'HEURE

La couronne C est normalement placée en position 1.

Réglage heure
Tirer la couronne C jusqu'en position 2 (1 cran) ou en position 3 (2 crans) selon les modèles et la tourner ensuite jusqu'à obtenir l'affichage de l'heure souhaitée.

Réglage date
Tirer la couronne jusqu'en position 2 (1 cran) et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à obtenir l'affichage de la date souhaitée.

Ne pas oublier de repousser complètement la couronne pour la remettre dans sa position initiale.



A - Aiguille des heures
B - Aiguille des minutes
C - Couronne
D - Date